

1. Cechy

Produktu wykorzystuje szeroko stosowaną technologię bezprzewodową 2,4 GHz z cechami niskiego zużycia energii, długiej transmisji sygnału i silnego przeciwdziałania zakłóceniom itp. Produktu ma funkcję automatycznej transmisji i automatycznej synchronizacji. Szeroko stosowany do sterowania oświetleniem hotelowym i oświetleniem domowym.



16 milionów
kolory do wyboru



Zdalne sterowanie
Odległość kontrolna 30m



Temperatura koloru
nastawny



Kontrola aplikacji na smartfona
(wymagana jest bramka 2,4 GHz)



Przyciemnij jasność /
nasylenie



Obsługa sterowania głosowego innej firmy
(wymagana jest bramka 2,4 GHz)





Technologia transmisji
bezprzewodowej 2.4G RF



Transmisja sygnału i
synchronizacja trybów




Sterowanie DMX512
(Potrzebny jest nadajnik LED DMX512)




Zainstaluj baterię do pilota

Uwaga: 2 * baterie AAA należy kupić osobno




1. Otwórz pokrywę baterii za pilotem.



2. Zainstaluj baterię prawidłowo i zamknij pokrywę baterii.

2. Schemat przycisków



Pierścień dotykowy: jasność, nasycenie, temperatura barwowa, użycie RGB razem.
(Okazuje się, aby domyślnie dostosować jasność, jeśli pilot nie jest obsługiwany przez 3 sekundy)

3. Remote Instruction

• Dostosuj RGB

Krótko naciśnij przycisk  dwa razy z rzędu, a następnie dotknij , aby wyregulować RGB.

• Dostosuj temperaturę barwową

Krótko naciśnij raz przycisk , a następnie dotknij , aby wyregulować temperaturę barwową.

• Dostosuj nasycenie

Naciśnij dwa razy z rzędu przycisk , a następnie dotknij , aby wyregulować nasycenie kolorów oświetlenia.

• Dostosuj jasność

Krótko naciśnij raz przycisk , a następnie dotknij , aby dostosować jasność.

• Przełączanie trybu dynamicznego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż lampka kontrolna zamiga dwa razy, a następnie krótkie naciśnięcie przycisku , aby włączyć przełącznik cyklu.

(Uwaga: zakończy się automatycznie, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja po 3 sekundach)

4. Tabela trybu dynamicznego

Numer	Tryb dynamiczny	Jasność / Nasycenie
1	Mardi Gras	Nastawny
2	Automatyczna zmiana koloru	
3	Sam	
4	Kamień szlachetny	
5	Zmierzch	
6	amerykański	
7	Tłusty wtorek	
8	Impreza	
9	Powolne rozbryzgi kolorów	


5. Transmisja sygnału

Jeden światło może przesyłać sygnały z pilota do innego światła w promieniu 30m, o ile w promieniu 30m znajduje się światło odległość zdalnego sterowania może być nieograniczona.

6. Synchronizacja trybów

Różne światła mogą pracować synchronicznie, gdy są uruchamiane w różnym czasie, sterowane tym samym pilotem, w tym samym trybie dynamicznym i w odległości 30m.


 Ten sam tryb dynamiczny, ta sama prędkość może być synchronizowana.



7. Instrukcje dotyczące łączenia/odłączania kodu

Uwaga: nie ma potrzeby dopasowywania kodu, ponieważ jest to już dopasowany kod w ustawieniach fabrycznych

Instrukcje dotyczące łączenia kodu



1


Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.

Połącz / Odłącz przycisk



2

Krótko naciśnij przycisk " ON " 3 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.




3

Kontrolki migają powoli 3 razy, co oznacza, że łączenie zostało wykonane pomyślnie.



Łączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga powoli. Wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło, który został połączony, nie może ponownie połączyć się)

Instrukcje dotyczące odłączania kodu



1


Wyłącz światło, po 10 sekundach włącz ponownie.

Połącz / Odłącz przycisk



2

Krótko naciśnij przycisk " ON " 5 razy w ciągu 3 sekund po włączeniu światła.



3

Kontrolki migają szybko 10 razy, co oznacza pomyślne rozłączenie.




Odłączenie nie powiodło się, jeśli lampka nie miga szybko, wykonaj ponownie powyższe kroki. (Uwaga: Światło nie został połączony, więc nie trzeba odłączać)

8. Łączenie / odłączanie nadajnika LED DMX512

Kompatybilny z nadajnikiem LED DMX512 (do nabycia osobno)

- 1 Wybierz strefę dla światła, naciskając "+" lub "-" (np. "CH12" oznacza strefę 12)



Połączyć

Switch off the światło, after 10 seconds włączyć ponownie

Kiedy światło zapalona, krótka naciskać "SET" 3 razy w ciągu 3 sekund

Lampka miga powoli 3 razy, co oznacza, że połączenie zostało wykonane pomyślnie

Odczepić

Switch off the światło, after 10 seconds włączyć ponownie


Kiedy światło zapalona, krótka naciskać "SET" 5 razy w ciągu 3 sekund

Lampka miga szybko 10 razy, co oznacza, że rozłączenie zostało wykonane pomyślnie



Jeśli połączenie lub odłączenie nie powiodło się, wykonaj ponownie powyższe kroki.

9. Schemat podłączenia nadajnika LED DMX512



10. Zeskanuj kod QR do obejrzyj instrukcję wideo



Kontrola aplikacji na smartfona
(WL-Box1 wideo)



Sterowania głosowego
innej firmy

11. PWM przełączanie wysokiej częstotliwości / niskiej częstotliwości

Przełącz na wysoką częstotliwość (8 KHz): pod warunkiem włączenia światła

1. Krótco naciśnij raz przycisk **"OFF"** na pilocie;
2. Krótco naciśnij przycisk **"ON"** 5 razy w ciągu 3 sekund, białe światło miga 2 razy szybko, wskazując pomyślnie.

Przełącz na niską częstotliwość (500Hz): pod warunkiem wyłączenia światła

1. Krótco naciśnij raz przycisk **"ON"** na pilocie;
2. Krótco naciśnij przycisk **"OFF"** 5 razy w ciągu 3 sekund, białe światło miga 2 razy powoli, wskazując pomyślnie.

12. Uwaga

1. Proszę sprawdzić czy napięcie zasilania jest zgodne ze światło oraz proszę sprawdzić połączenie zarówno katody jak i anody, w przeciwnym razie światło zostanie uszkodzony.
2. Proszę nie podłączać przewodów przy włączonym zasilaniu. Proszę wyłączyć ponownie tylko wtedy, gdy jest prawidłowo podłączony i nie ma zwarcia.
3. Użytkownik nieprofesjonalny nie może bezpośrednio demontować opraw oświetleniowych.
4. Proszę nie używać światła w miejscu o dużym zasięgu metalowym lub w pobliżu silnej fali elektromagnetycznej, w przeciwnym razie poważnie wpłynie to na odległość zdalną.

Wyprodukowano w Chinach



Światło nie może używać w
wilgotnym miejscu